



Voyant lumineux

- Bleu clignotant: Arrivée d'un nouvel appel / Alarme Rendez-vous .

Combiné

Un pied stable

Touches de fonction

Touche Mute/Intercom.
En cours de communication, appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus. En veille, appuyer sur cette touche pour activer l'interphonie. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone décroche automatiquement en mode main libre. Lorsque la fonction est activée, la touche est allumée en bleu.

Baisser le volume / Diminuer le contraste.

Augmenter le volume / Augmenter le contraste.

Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode mains libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur cette touche permet de passer du mode mains libres au mode casque ou au mode combiné.

Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie. Cette touche clignote en cas de nouvelle notification (message vocal, message texte ou demande de rappel) et reste allumée jusqu'à ce que toutes les notifications aient été lues ou supprimées. Accéder au journal des appels.

Les fonctions rappel et décrocher sont représentées par la même touche. La fonction rappel est active lorsque le poste est en veille.

- Rappel du dernier numéro (appui court).
- Rappeler l'un des 8 derniers numéros (appui long).



Pages d'accueil

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions de votre téléphone à partir de ces écrans. L'écran par défaut comporte trois pages auxquelles vous pouvez accéder en sélectionnant l'onglet correspondant en haut de l'écran à l'aide des touches de navigation. La page sélectionnée s'affiche en surbrillance.

- Page menu : Contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.
- Page perso : Contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.
- Page info : Contient des informations sur le téléphone et l'état des fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous,.
- Icône renvoi : L'appui sur la touche associée à cette icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).

Navigation

Touche OK :

- Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
- Pour valider le texte affiché.
- Pour éteindre et allumer l'écran lorsque le poste est au repos.



Navigateur Gauche-Droit :

- Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).
- Pour se déplacer dans une zone de saisie de texte.

Navigateur Haut-Bas :

- Permet de faire défiler le contenu d'une page.

Touche retour/Quitter/Effacement



- Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
- Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long).
- Utiliser cette touche pour effacer un chiffre ou un caractère dans une zone de saisie.

Icônes d'état/ Icônes d'appel

	Casque branché.		Icône d'appel entrant.
	Poste verrouillé.		Icône d'appel en cours.
	Rendez-vous programmé.		Icône de mise en garde d'appel.

Touches pré-programmées



Le poste 8018 DeskPhone utilise 3 touches pré-programmées pour accéder à certaines fonctions. Dans ce cas, la description de la fonction (icône) est imprimée sur l'étiquette. Utiliser la fonction en appuyant sur la touche correspondante. La LED de la touche reste allumée lorsque que la fonction associée à cette touche est activée. Appuyer à nouveau sur la touche pour la désactiver.

- Clavier alpha-numérique. Utiliser la touche 'alpha-numérique' pour basculer d'un clavier numérique à un clavier alphabétique.
- Touches programmables (touches F1 et F2). Un service ou un appel direct peuvent être associés à ces touches.

Clavier alphabétique

- Activer le mode alphabétique du clavier en appuyant la touche programmée correspondante. La LED de la touche reste allumée lorsque que la fonction associée à cette touche est activée.
- Entrer les caractères alphabétiques. Les touches du clavier contiennent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs de la touche correspondante. Le numéro est le dernier caractère de la série. Les caractères spéciaux peuvent être affichés par appuis successifs sur certaines touches :

	%	\$	/	~	&	()	[]	=	*
	@	#									
	caractère espace		-	_	1						
	+	.	,	;	:	/	\	?	!	0	

Appel		
<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro directement ou composer le numéro après avoir appuyé sur une touche de ligne (une touche Décrocher ou une touche mains libres). 		
Appel par nom (Annuaire d'entreprise)		
<ul style="list-style-type: none"> 123<>abc Activer le mode alphabétique du clavier en appuyant la touche programmée correspondante. Entrez le nom, le prénom du contact ou ses initiales, et suivez ensuite les instructions en ligne. 		
Répondre à un appel		
<ul style="list-style-type: none"> Décrocher le combiné, utiliser une touche Décrocher, la touche mains libres, ou appuyer sur la touche correspondant à l'icône Appel entrant. 		
Ignorer l'appel / Terminer l'appel		
Dernier n° émis (bis)		
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer longtemps pour accéder à la liste des dix derniers numéros composés. Appuyer brièvement pour appeler le dernier numéro composé. 		
Faire une demande de rappel sur poste occupé		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Demande de rappel</i> 		
Mettre un appel en attente (attente)		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Garde</i> 		
Envoyer des signaux DTMF		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Envoyer FV</i> Envoyer les numéros. 		
Muet		
Interphonie		
<ul style="list-style-type: none"> Le téléphone répond automatiquement à l'appel. Avant que la ligne ne soit prise, vous entendez une succession de bips. 		
Passer un deuxième appel pendant une conversation		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Nouvel appel</i> 		
Recevoir un deuxième appel en cours de communication		
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche associée à l'appel entrant. 		
Basculer entre les appels (Va-et-Vient)		
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche associée à l'appel en attente. 		
Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :		
<ul style="list-style-type: none"> Vous reprenez automatiquement le premier appel. 		
Transférer un appel		
<ul style="list-style-type: none"> Vous êtes en conversation avec un appelant. Appelez un deuxième contact. Transférer l'appel. 		
Conférence		
<ul style="list-style-type: none"> Appelez le premier contact. Appelez le second contact. <i>Confér.</i> 		
Appeler par touches d'appels programmées		Perso
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche d'appel programmée souhaitée. 		
Modifier vos touches programmées		Perso
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Prog touches</i> Appuyer sur la touche programmée à modifier. Suivez les instructions indiquées à l'écran. 		
Supprimez une touche programmée		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Prog touches</i> Sélectionner la touche à supprimer. Suivez les instructions indiquées à l'écran. 		
Personnaliser votre accueil vocal		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> <i>Boîtevocale</i> Vous pouvez écouter le message d'accueil, le personnaliser et définir le message d'accueil par défaut. 		
Consulter votre boîte vocale		
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale		
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche associée à l'icône de renvoi. <i>Immédiat'MV</i> Appuyer sur la touche associée au type de renvoi d'appel requis. 		
Annuler un renvoi.		
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche associée à l'icône de renvoi. <i>Annulrenvoi</i> 		
Ne pas déranger		
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche associée à l'icône de renvoi. <i>PasDéranger (NPD)</i> 		
Envoyer des messages texte		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Message</i> <i>EnvoyerTxt</i> Entrer le numéro du destinataire. Sélectionner le type de message à envoyer (message fixe, nouveau message, etc.). 123<>abc Vous pouvez passer d'un clavier numérique à un clavier alphabétique pour entrer du texte en appuyant sur la touche programmée correspondante. 		
Lire des messages texte		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Message</i> <i>LireTexte</i> 		
Informations sur le téléphone		Info
Verrouiller/déverrouiller le téléphone		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Verrou</i> 		
Régler le volume audio		
Sélectionner la langue de votre choix		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Langue</i> 		
Choisir la mélodie		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Sonnerie</i> Ajustez la sonnerie à l'aide des menus suivants : Mélodie, Silencieux, Bips, Volume etc. 		
Régler le contraste de l'écran		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Contraste</i> 		
Modifier le mot de passe de votre poste		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Mot de passe</i> 		
Page d'accueil		Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Réglages</i> > <i>Poste</i> > <i>Pageaccueil</i> Sélectionner la page par défaut. 		